

วิธีการใช้เครื่อง Cooling bath

1. เติมน้ำในอ่างให้ได้ระดับ
2. เสียบปลั๊ก 220VAC
3. กดปุ่ม set แล้วกด UP-DOWN เพื่อ set อุณหภูมิที่ต้องการ (set ได้ต่ำกว่าอุณหภูมิห้องถึง 5c)
4. เปิด ON switch cooling เครื่องก็จะเริ่มทำความเย็นของน้ำในอ่างจนถึงจุด set ไว้

วิธีการบำรุงรักษา

1. ควรล้างและ Dain น้ำทิ้งเดือนละครั้ง (กรณีมีการใช้เครื่องทุกวัน)
2. ทำความสะอาดช่องระบายความร้อนข้างหลังเครื่อง
3. ตั้งเครื่องให้ห่างจากผนังเล็กน้อย



4 ซ.ลาดพร้าว 71 (สังกมสงเคราะห์เหนือ 1) ถ.ลาดพร้าว
วงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ร. 02-933-1133 โทรสาร. 02-933-0811-2
mail : info_sci@meditopthailand.com